



1605 SK NO 3 DOĞANLAR SAN.SİT. BORNOVA İZMİR  
BORNOVA VD 17389559838  
TEL : 0 232 4791038  
FAX : 0232 4791038  
MOBİL : 0 532 6717715  
[info@ferkos.com.tr](mailto:info@ferkos.com.tr)  
[www.ferkos.com.tr](http://www.ferkos.com.tr)

## FERKOS SULU FİLTRE

### Bağlantı ve Kullanma talimatı:

- 1: Filtre dik monte edilir.
  - 2: Filtre bağlantı yeri ısı üretici çıkışına , yatay ve veya dikey bağlantı kesişme noktasına,veya çatıya bağlanarak filitre çıkışına min 2 metre baca ile uzatılır.
  - 3: Şebeke su girişi (min4 bar) bağlantı yapılacaktır sulu baca sistemi su hattında sürekli kesintisiz su bulunması zoruludur.
  - 4: Sulu filitre kazan çalıştırılmadan önce çalıştırılır. Kazan tamamen kapatıldıktan 15 dakika sonra kapatılır. sistem duruş ve kalkışlarda kesintisiz çalıştırılmalıdır.
  - 5: Filtre yandan ok işareti istikametinde baca gazı girişi sulu baca filtresi olacak şekilde bağlantı yapılır
  - 6: Filtre tepe noktadan ok işareti istikametinde baca gazı çıkışı baca bağlantısı devamı yapılır.
  - 7: **Sulu baca filtresi** bağlantı yeri ve şekli ekte projede çizimi gösterir.
  - 9: sulu baca filitre altında bulunan tahliye es ile atık noktasına tahliye hattı çekiniz.
  - 10: Filtre alt borusu temizleme kapağını her bakımda açınız filtreyi çalıştırıp bu kapaktan su zerrecikleri yada su gelip gelmediğini kontrol ediniz. Bu durumda iç şapka nozul bakımı sırasında yerinden oynamış olabilir acil olarak düzeltiniz yada teknik destek isteyiniz.
  - 11 : Su PH değerini kontrol ediniz. Kontroller aksadığında zaman içerisinde bu PH değerinin aşırı düşmesi yada filtrenin susuz çalıştırılmasından kaynaklı ısı görerek birleşim yapılan kaynak yüzeylerinde çatlama,çürüme ve delikler meydana gelebilir. (bu gibi durumlarda filtrenin imal edildiği malzemenen parça sac yada lama ile takviyeli olarak kaynaklama yapılarak tadilatı yapılabilir.)
  - 12: filitre çalışma sonrası bacadan kurum atıyor veya siyah duman çıkartıyor ise;  
Çökeltme tankının temizliğini yapınız  
Su basıncını kontrol ediniz.  
şebeke suyu var mı yok mu kontrol et.  
Nozul borusu tıkalımı kontrol et  
Nozul su çıkış çizgileri yere paralel mi kontrol et.
- not: bu kontroller belirli zamanlarda bakımları ile birlikte yapılacaktır.